


MANUAL DE MONTAGEM LINHA DINO

MONTAGEM

PARA-BRISA




GUIDÃO

CORPO

GARFO

Para encaixe: Pressione a haste inferior no alojamento do corpo conforme indicado, empurrando até o travamento havendo um clique estará montada. Certifique que a mesma está devidamente travada. Somente após o encaixe da parte inferior da haste no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a haste sem que esteja devidamente travada, pois danificará o produto.
Para desencaixe - Pressione para baixo, aperte o botão que fica na parte inferior da peça e então puxe a haste.

RODAS TRASEIRAS



Encaixe os dentes das calotas nas ranhuras das rodas.

Troca de bateria do mecanismo de som localizado no aro de proteção



Para substituir bateria do dispositivo eletrônico:

- 1 - retire a cinta do corpo;
- 2 - retire o parafuso do dispositivo e abra a tampa;
- 3 - retire as baterias antigas;

Atenção: Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito.

- A - Utilizar 02 (duas baterias LR 44 de 1,65V não inclusas);
- B - Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar;
- C - Diferentes tipos de baterias, novas ou usadas, não devem ser misturadas;
- D - As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- E - As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;
- F - As baterias não devem ser recarregadas.



Este produto contempla a garantia prevista no código de defesa do consumidor, a partir da data de compra expressa na nota fiscal.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Atenção

- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas ou piscinas;
- A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados.

Na dúvida consulte o manual ou site.

São Paulo - Capital
HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
Te: 2671-5802

Outras Cidades

MAGIC TOYS

Sac (11) 2436 3815


DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICACIÓN
MANUFACTURING DATE

Validade Indeterminada

Rev. 00/19

Composicao: Material Polipropileno


INSTRUÇÕES DE ADESIVAGEM



- 4 - Cole aonde quiser
- 9 - Deve ser colado na parte inferior do produto
- 10 - Deve ser colado na parte inferior do produto
- 11 - Deve ser colado no assento
- 12 - Cole na traseira do produto
- 13 - Deve ser colado no assento


ENCAIXAR PEDALEIRAS

- INSERIR TORRES DAS PEDALEIRAS NOS ALOJAMENTOS DA TRAVESSA INFERIOR ATÉ DAR UM "CLICK" NAS MESMAS;
- VERIFICAR SE FICARAM BEM ENCAIXADAS.




RETIRAR PEDALEIRAS

- EMPURRAR TRAVAS DAS TORRES DAS PEDALEIRAS ATÉ SOLTAR DOS TUBOS DA TRAVESSA INFERIOR;
- PUXAR A PEDALEIRA .




ENCAIXAR ARO

- INSERIR GARRAS DO ARO NOS ALOJAMENTOS DO TANQUE E DO ENCOSTO;
- VERIFICAR SE FICARAM BEM ENCAIXADAS.




DESENCAIXAR ARO

- EMPURRAR TRAVAS DO TANQUE E PUXAR ARO;
- EMPURRAR TRAVAS DO ENCOSTO E PUXAR ARO ATÉ SOLTAR DO CORPO.



ENCAIXAR TAMPA DO TANQUE

- APÓS RETIRAR ARO ENCAIXAR TAMPA DO TANQUE NO ALOJAMENTO;
- VERIFICAR POSIÇÃO ANTES DE FIXAR.



ENCAIXAR BREAK LIGHT

- APÓS RETIRAR ARO ENCAIXAR BREAK LIGHT NO ALOJAMENTO;
- VERIFICAR POSIÇÃO ANTES DE FIXAR.

