

Manual de troca de bateria do módulo de sons e luzes

Cambio de Batería de Módulo de Sonido y Luces

Changing Batteries of the Sound and Light Module



1
Primeiro retire o painel do fogão delicadamente.
Sacar el panel del fogón.
Remove the stove panel.



2
Em seguida, retire o módulo do compartimento interno.
Luego, sacar el módulo del compartimiento interno.
Next, remove the module of inner-compartment.



3
Desparafuse a tampa traseira do módulo.
Desatornillar la tapa trasera del módulo.
Unscrew the rear cover plate of the module.



4
Retire as baterias descarregadas atentando-se nas posições dos pólos positivo e negativo.
Sacar las baterías descargadas, fijándose en los polos positivos y negativos de éstas.
Upon removing the used batteries, note the position of the positive and negative poles.



5
Coloque as baterias novas na mesma posição das baterias anteriores.
Poner las nuevas baterías en la misma posición de las pilas que se sacaron.
Insert the new batteries according to the same position of the used batteries.



6
Recoloque a tampa e parafuse-a novamente.
Poner la tapa y atornillarla.
Replace and fasten the cover plate.



7
Recoloque o módulo no compartimento interno.
Reponer el módulo en el compartimiento interno.
Replace the module in the inner-compartment.



8
Reposicione os fios dos botões.
Reposicionar los cables de los botones.
Reposition the buttons wires.



9
Encaixe o painel cuidadosamente.
Encajar el panel del fogón.
Insert the stove panel.

Utilizar 3 baterias LR44 ou equivalente ao trocá-las.
Utilizar sempre 3 baterias.

Utilizar 3 baterias LR44 o equivalente al cambiarlas. Utilizar siempre 3 baterias.
Always use 3 LR44 batteries or compatible batteries.

As baterias novas não estão incluídas no produto.

Las baterías nuevas no están incluidas en el producto

New batteries are not included.

Caso o módulo seja molhado, o mesmo travará, queimará e perderá a garantia.

En el caso de que se moje el módulo, éste se trabará, se quemará y se perderá la garantía.

The guarantee does not cover module freeze and burn out caused by moisture.

Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas.

Diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas no deben ser mezcladas.

Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed.

Guardar para eventuais consultas.

Guardar para consultas eventuales.

Store for further requests.

Garantia de 3 meses.

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICACIÓN
MANUFACTURING DATE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital
Assistência Técnica
Technical assistance
Baterias Celodas

**HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES**

R. Alfredo Pápol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394
R. da Moura, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2678-1682
R. Alencar Gomes, 77 - Itaquape - São Paulo
Tel: 2671-5802

MAGIC TOYS

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda
CNPJ: 17.028.881/0001-48
Rua João Furtado, 791 - Bom Retiro
Guarulhos - SP - CEP 07177-100
Tel: (11) 2436-3801 - Fax: (11) 2436-3801
E-mail: sac@magictoy.com.br
www.magictoy.com.br

P. São (11) 2436 3815



Consciência ecológica

Em respeito ao meio ambiente o manual do produto encontra-se na própria embalagem.
Todos os nossos manuais também podem ser acessados em nosso site: www.magictoy.com.br

Conciencia ecológica

Por respeito al medio ambiente, el manual del producto se encuentra en el propio empaque.
Todos nuestros manuales también pueden ser accedidos en nuestro sitio: www.magictoy.com.br
Ecological awareness
Respecting the natural environment, the product manual is placed on the container.
You may view ours all our manuals at our site: www.magictoy.com.br