


# Instruções de Montagem Patinete

**ATENÇÃO:** Leia as instruções antes do uso, seguí-las e mantê-las como referência. Este manual é parte integrante do produto e deve ser guardado para eventuais consultas.

Este produto contempla a garantia prevista no código de defesa do consumidor a partir da data de compra expressa na nota fiscal

“Guardar para eventuais consultas.”



Rev 02/12  
Cod.FI450

\*Atenção! Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por adulto.\*  
\*Atenção! Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito.\*

## Montagem do produto:

- A - Retire do guidão (1) a proteção da abraçadeira (2), a abraçadeira montada (3) e o anel distanciador (4);
  - B - Encaixe o anel distanciador (4), com o lado liso para cima no conjunto dianteiro (5); feito isto, encaixe no orifício do corpo do brinquedo (6);
  - C - Coloque novamente a proteção da abraçadeira (2) no guidão (1), conforme foto, e logo em seguida a abraçadeira montada (3);
  - D - Encaixe o guidão montado no orifício do garfo;
  - E - Encaixe a abraçadeira no conjunto dianteiro até encostar totalmente no corpo do brinquedo e cobrir o conjunto;
  - F - O parafuso do conjunto da abraçadeira possui encaixe para aperto;
  - G - Aperte a porca da abraçadeira até que a mesma fique firme, para fixar guidão e garfo;
  - H - Abaixar a proteção da abraçadeira até cobri-la;
  - I - Com cuidado, retire o lacre do pisca (7), localizado na parte traseira.
- ORIENTAÇÕES GERAIS:**
- J - O brinquedo foi projetado para apenas uma criança de cada vez, conforme faixa etária na embalagem;

DATA DE FABRICAÇÃO: \_\_\_\_\_

**MAGIC TOYS**

Sac (11) 2436 3815

Magic Toys do Brasil Ind e Com. Ltda  
CNPJ: 74.638.651/0001-48  
Rua João Ranieri, 1375 - Bonsucesso  
Tel.: (11) 2436-3800 - FAX.: (11) 2436-3801  
Guarulhos - SP - CEP 07177-120  
E-mail: sac@magictoys.com.br  
www.magictoys.com.br