



Montagem do Triciclo SEM SOM




Instruções de como adesivar



Montagem - Apoio para os pés, aro protetor, maleta e haste de empurrar

PEDALEIRA + CINTA:



MALETA:



HASTE:


MONTAGEM DA HASTE:



Para retirar:
Aperte o pino mola do tubo fixo e puxe a haste.



Para encaixar:
Aperte o pino mola do tubo fixo e empurre a haste até fixar.




Encaixe da tampa de arremate do tubo:



Encaixe a tampa de arremate para que o tubo não fique exposto.



Montagem das Tampinhas e Câmbio:



Após a retirada da haste, do aro de proteção e pedaleira, encaixar as tampas de arremate nos furos de alojamento e câmbio no tanque.

Retirada do Aro e Pedaleira:



Empurrar com uma chave de fenda as linguetas que travam a peça.

Empurrar as linguetas da frente e levantar o aro e depois a pedaleira.



Este produto contempla a garantia prevista no código de defesa do consumidor, a partir da data de compra expressa na nota fiscal.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Atenção

- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso;

- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas ou piscinas;

- A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados.

Na dúvida consulte o manual ou site.

São Paulo - Capital
HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES
Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Outras Cidades
Rua da Mooca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
Te: 2671-5802

MAGIC TOYS

Sac (11) 2436 3815

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICATION
MANUFACTURING DATE

Rev. 00/17

Haste Direcionável



"Atenção!: O suporte para bolsas foi projetado para um peso máximo de 750g, somente deve ser usado quando um adulto conduzir e ter atenção nos movimentos da criança, sempre em local plano."